Tamaño 01 hasta 3 Tamaño 01 hasta 3

(B.4.14.E)

Tenga en cuenta y lea atentamente las instrucciones de servicio.

La inobservancia puede causar averías o fallos del acoplamiento y los daños consiguientes.

Índice:

Página 1: - Índice

- Declaración de conformidad

- Indicaciones de seguridad

- Signos de seguridad e información

Página 2: - Vista del acoplamiento

Página 3: - Lista de componentes

Página 4: - Datos técnicos

Página 5: - Datos técnicos

Página 6: - Datos técnicos

Página 7: - Versión

- Estado de suministro

- Funcionamiento

- Montaie de los elementos de transmissión

(Figura 2)

- Fijación en el eje

Página 8: - Desmontaje

- Montaje del eje mediante unión de chaveta

- Ensamblado de los cubos Tipo 494._ _ _._

- Ensamblado de los cubos Tipo 493._ _ _.0

- Ensamblado de los dos componentes de acoplamiento Tipo 496._ _ _.0

Página 9: - Desplazamientos del eje permitidos

- Alineación del acoplamiento

- Disposición de los muelles

Página 10: - Ajuste del par

- Regulación del par (tamaño 01 - 3)

Página 11: - Montaje del conmutador de final de carrera

- Mantenimiento

- Reciclaie

Página 12: - Averías

Página 13: - Averías

Página 14: - Averías

Indicaciones de seguridad

Las presentes instrucciones de montaje y de servicio (E+B) se incluyen en el suministro del acoplamiento. Guarde las E+B siempre en un lugar accesible cerca del acoplamiento.



Se prohíbe la puesta en marcha del producto hasta que se haya asegurado el cumplimiento de todas las Directivas CE y de las directivas de la máquina o del sistema pertinentes donde está instalado el producto.

Los acoplamientos EAS[®] corresponden a las reglas actuales reconocidas de la técnica en el momento de la impresión de las instrucciones de montaje y de servicio y por principio se consideran en el momento de la entrega elementos de funcionamiento seguro.

En base a la Directiva ATEX), este producto no es apto para el uso en entornos con peligro de explosión si no se ha evaluado la conformidad.



¡Peligro!

- Existe peligro cuando se han modificado o transformado los embragues EAS®.
- Si no se tienen en cuenta las NORMAS de seguridad o las condiciones de instalación pertinentes.

Medidas de protección a realizar por el usuario

- Cubrir todas las partes móviles para evitar daños por aplastamiento y proporcionar protección contra la introducción, los depósitos de polvo y el impacto de cuerpos extraños.
- Si no se ha acordado algo diferente con mayr[®], los acoplamientos no se deben poner en marcha sin un conmutador de final de carrera.

Para evitar daños personales y materiales sólo deben trabajar en el equipo personas cualificadas y debidamente formadas que cumplan las normas y directivas vigentes. Antes del montaje y la puesta en servicio se deben leer detenidamente las instrucciones de montaje y de servicio.

¡No se garantiza que estas indicaciones de seguridad sean completas!

Signos de seguridad e información



Posible peligro de daños personales y de la máguina.



Puntos importantes a tener en cuenta.

Tel.: 08341 / 804-0 Fax: 08341 / 804-421 http://www.mayr.de E-Mail: info@mayr.de






Fig. 1

Instrucciones de montaje y servicio para el limitador de par EAS®-compact® a deslizamiento, Tipo 49_.__0._ Tamaño EAS®-compact® sincrónico, Tipo 49_.__5._ Tamaño Tamaño 01 hasta 3 Tamaño 01 hasta 3

(B.4.14.E)

Lista de componentes (Sólo se deben utilizar repuestos originales mayr®)

| | | .g | , , , |
|------|---|------|---|
| Pos. | Piezas para Tipo 490 | Pos. | Piezas accesorias para 494 |
| 1 | Cubo | 20 | Tornillo de cabeza cilíndrica |
| 2 | Brida de presión | 21 | Brida de unión |
| 3 | Arandela de apriete | 22 | Corona dentada elást. (roja 98 Sh A/amarilla 92 Sh A/verde 64 Sh D) |
| 4 | Anillo de retención | 23.1 | Buje con anillo tensor |
| 5 | Tuerca de ajuste | 23.2 | Buje a presión |
| 6 | Rodamiento ranurado | 23.3 | Buje con ranura de chaveta |
| 7 | Anillo de retención | 24 | Tornillo de cabeza cilíndrica |
| 8 | Bola de acero | 25 | Tornillo de cabeza cilíndrica |
| 9 | Muelle belleville | 26 | Tornillo de ajuste |
| 10 | Tornillo de cabeza cilíndrica | | |
| 11 | Tornillo de cabeza hexagonal | | |
| 12 | Conmutador de final de carrera | | |
| 13 | Manguito cónico | | |
| 14 | Placa de identificación | | |
| | | | |
| Pos. | Piezas accesorias para 4930 | Pos. | Piezas accesorias para 4960 |
| 15 | Tornillo de cabeza cilíndrica | 27 | Brida intermedia |
| 16.1 | Fuelle metálico con buje para manguito cónico | 28 | Brida de unión |
| 16.2 | Fuelle metálico con buje para chaveta | 29 | Tornillo de cabeza cilíndrica |
| 16.3 | Fuelle metálico con buje a presión | 30 | Tornillo de cabeza cilíndrica |

| | • • • | | |
|------|---------------------------------------|------|-------------------------------|
| 16.2 | Fuelle metálico con buje para chaveta | 29 | Tornillo de cabeza cilíndrica |
| 16.3 | Fuelle metálico con buje a presión | 30 | Tornillo de cabeza cilíndrica |
| 17 | Manguito cónico | 31 | Tornillo de cabeza hexagonal |
| 18 | Tornillos de cabeza hexagonal | 32 | Tornillo de cabeza hexagonal |
| 19 | Tornillo de cabeza cilíndrica | 33 | Arandela |
| | | 34 | Tuerca hexagonal |
| | | 35 | Paquete de láminas |
| | | 36 | Buje con anillo tensor |
| | | 36.1 | Tornillo de cabeza hexagonal |
| | | 37 | Buje con ranura de chaveta |
| | | 37.1 | Tornillo de aiuste |



¡Nota!

El conmutador de final de carrera Pos. 12 no se incluye de serie en el volumen de suministro Asegurar los tornillos de cabeza cilíndrica Pos. 10, 15, 20, 29 y 30 con

Loctite 243

38

38.1

39

Buje a presión

Placa de unión

Tornillo de cabeza cilíndrica

Tamaño 01 hasta 3 Tamaño 01 hasta 3

(B.4.14.E)

Datos técnicos

Tabla 1:

| | Pai | es límite par | a sobrecarga | M _G | | | Orificio cu | ıbo (Pos. 1) |
|--------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------|---|---|--|--|
| Tamaño | Tipo 495 [Nm] | Tipo 496 [Nm] | Tipo 497 [Nm] | Tipo 498_5 ¹⁾ [Nm] | Número máx. de revoluciones [min ⁻¹] | Elevación de la placa de presión con sobrecarga (Pos. 3) [mm] | Versión de los manguitos cónicos de – hasta [mm] | Versión de la chaveta de – hasta [mm] |
| 01 | 5 – 12,5 | 10 – 25 | 20 – 50 | 25 – 62,5 | 4000 | 1,2 | 10 – 20 | 12 – 20 |
| 0 | 10 – 25 | 20 – 50 | 40 – 100 | 50 – 125 | 3000 | 1,5 | 15 – 25 | 15 – 25 |
| 1 | 20 – 50 | 40 – 100 | 80 – 200 | 100 – 250 | 2500 | 1,8 | 22 – 35 | 22 – 30 |
| 2 | 40 – 100 | 80 – 200 | 160 – 400 | 200 – 500 | 2000 | 2,0 | 32 – 45 | 28 – 40 |
| 3 | 70 – 175 | 140 – 350 | 280 – 700 | 350 – 875 | 1200 | 2,2 | 35 – 55 | 32 – 50 |

 $^{^{1)}}$ Sólo disponible como versión sincrónica, revoluciones máx. = 250 min $^{-1}$.

Tabla 2:

| | Tipo 49 | 90.5 | Tipo 49 | 0.6 | Tipo 49 | 0.7 | Tipo 49 | 0.8_5 |
|--------|---|---|---|---|---|---|---------|---|
| Tamaño | Par máximo M _G [Nm] | Medida de control "a" (Figura 8) con aprox. 70 % M _G [mm] | Par máximo M _G [Nm] | Medida de control "a" (Figura 8) con aprox. 70 % M _G [mm] | Par máximo M _G [Nm] | náximo con aprox. M _G 70 % M _G | | Medida de control "a" (Figura 8) con aprox. 70 % M _G [mm] |
| 01 | 12,5 | 5,7 | 25 | 6,5 | 50 | 8,1 | 62,5 | 8,9 |
| 0 | 25 | 5,9 | 50 | 6,9 | 100 | 8,9 | 125 | 9,9 |
| 1 | 50 | 5,8 | 100 | 7,0 | 200 | 9,4 | 250 | 10,6 |
| 2 | 100 | 7,9 | 200 | 9,3 | 400 | 12,1 | 500 | 13,5, |
| 3 | 175 | 7,0 | 350 | 8,8 | 700 | 12,5 | 875 | 14,3 |

Tabla 3:

| | Rosca en la brida de presión | enroscado máx. en la | | e conexión página 7) | ı | máx. permitida | s |
|--------|---------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|----------------------------|---|
| Tamaño | (Pos. 2) | brida de presión (Pos. 2) [mm] | a ^{+0,1} [mm] | e ⁴⁾ [mm] | Fuerzas axiales [N] | Fuerzas radiales [N] | Pares de fuerza transversal ³⁾ [Nm] |
| 01 | 8 x M4 ²⁾ | 6 | 5 | 47 h5 | 650 | 650 | 5 |
| 0 | 8 x M5 ²⁾ | 7 | 7 | 62 h5 | 1000 | 1000 | 10 |
| 1 | 8 x M6 ²⁾ | 9 | 9 | 75 h5 | 1500 | 1500 | 20 |
| 2 | 8 x M6 ²⁾ | 10 | 10 | 90 h5 | 2400 | 2400 | 30 |
| 3 | 8 x M8 ²⁾ | 12 | 10 | 100 h5 | 4200 | 4200 | 40 |

Por motivos de seguridad se deben utilizar para la fijación del elemento de accionamiento tornillos de la clase de calidad 12.9.

Tabla 4:

| | ⁵⁾ [Nm] | | | | | | | | | | | | |
|--------|--------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|
| Tamaño | Pos. 11 | Pos. 15 | Pos. 18 | Pos. 19 | Pos. 20 | Pos. 24 | Pos. 25 | Pos. 29 | Pos. 30 | Pos. 31 | Pos. 32 | Pos. 36.1 | Pos. 38.1 |
| 01 | 4 | 2,7 | 3 | 10 | 2,7 | 6 | 10 | - | 5 | 8,5 | 8,5 | 6 | 33 |
| 0 | 4 | 5,5 | 5 | 18 | 5,5 | 6 | 25 | 17,4 | 10 | 8,5 | 8,5 | 6 | 33 |
| 1 | 4 | 9,5 | 9,5 | 18 | 9,5 | 10 | 25 | - | 17,4 | 8,5 | 8,5 | 6 | - |
| 2 | 8 | 9,5 | 17 | 43 | 15 | 25 | 70 | 42 | 17,4 | 14 | 14 | 8,5 | - |
| 3 | 12 | 23 | 17 | 87 | 37,5 | 30 | 120 | 83 | 42 | 35 | 35 | 10 | - |

⁵⁾ Asegurar las Pos. 15, 20, 29 y 30 con Loctite 243.

Tel.: 08341 / 804-0

http://www.mayr.de

Fax: 08341 / 804-421

³⁾ Pares que a causa de las fuerzas axiales no céntricas que actúan sobre la brida de presión cargan el rodamiento ranurado de bolas.
4) Ajuste en el lado del usuario H7

(B.4.14.E)

Tabla 5

| | Orific | cio lado lastic de – | hasta | Pares nominales y máximos árbol elástico sin holgura | | | | | | | |
|--------|-------------------|---------------------------|-----------------------|---|-----------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------------|--|--|
| | Buje a presión | Buje con anillo tensor | Buje de la chaveta | corona | 43 dentada 92 Sh A | | 44 ntada roja Sh A | corona | 46 dentada rde Sh D | | |
| Tamaño | Tipo 4940 [mm] | Tipo 4941 [mm] | Tipo 4942 [mm] | T _{KN} [Nm] | T _{K máx.} [Nm] | T _{KN} [Nm] | T _{K máx.} [Nm] | T _{KN} [Nm] | T _{K máx.} [Nm] | | |
| 01 | 15 – 28 | 15 – 28 | 8 – 28 | 35 | 70 | 60 | 120 | 75 | 150 | | |
| 0 | 19 – 35 | 19 – 38 | 10 – 38 | 95 | 190 | 160 | 320 | 200 | 400 | | |
| 1 | 20 – 45 | 20 – 45 | 12 – 45 | 190 | 380 | 325 | 650 | 405 | 810 | | |
| 2 | 28 – 50 | 28 – 50 | 14 – 55 | 265 | 530 | 450 | 900 | 560 | 1120 | | |
| 3 | 35 – 55 | 35 – 60 | 20 – 60 | 310 | 620 | 525 | 1050 | 655 | 1310 | | |

Tabla 6

| i abia 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|----------------------|-------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----|----------------|-------|----------------|----------------|
| | | | | | Ø d₃ (bu de los l | | | | | 0 |) / Bu | | | | | | | | | | |
| | ejes k6 Ø 15 Ø 16 Ø 19 Ø 20 Ø 22 Ø 24 Ø 25 Ø 28 Ø 30 Ø 32 | | | | | | | | | Ø 35 | | | | | | | | | | | |
| Tamaño | d ₃ | d ₄ | d ₃ | d ₄ | d ₃ | l₄ d | 3 d ₄ | d ₃ | d ₄ | d ₃ | d_4 | d ₃ | d ₄ | d ₃ | d₄ | d ₃ | d₄ | d ₃ | d_4 | d ₃ | d ₄ |
| 01 | 34 | 56 | 36 | 62 | 43 8 | 31 4 | 5 87 | 50 | 100 | 54 | 120 | 57 | 125 | 63 | 135 | - | - | - | - | - | - |
| 0 | - | - | - | - | 79 1 | 41 8 | 3 153 | 3 91 | 177 | 100 | 203 | 104 | 216 | 116 2 | 256 | 24 2 | 282 | 133 | 308 | 145 | 343 |
| 1 | - | - | - | - | - | - 8 | 3 197 | 7 91 | 228 | 100 | 261 | 104 | 279 | 116 | 332 | 24 3 | 368 | 133 | 405 | 145 | 460 |
| 2 | - | - | - | - | - | - - | - | - | - | - | - | - | - | 208 | 300 2 | 228 | 350 | 248 | 400 | 280 | 500 |
| 3 | - | - | - | - | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 350 | 450 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Ø | 38 | Ø | 40 | Ø | 42 | Ø | 45 | Ø | 48 | Ø | 50 | Q | 52 | Q | 55 | | Ø 5 | 8 | Ø | 60 |
| Tamaño | d ₃ | d ₄ | d ₃ | d₄ | d ₃ | d₄ | d ₃ | d₄ | d ₃ | d ₄ | d ₃ | d₄ | d ₃ | d_4 | d ₃ | d ₄ | | d ₃ | d₄ | d ₃ | d_4 |
| 01 | ı | - | - | - | - | - | - | 1 | - | ı | - | - | - | - | - | - | | - | - | - | - |
| 0 | 1 | 373 | - | - | - | - | - | 1 | - | ı | - | - | - | - | - | - | | - | - | - | - |
| 1 | 158 | 513 | 166 | 547 | 174 | 577 | 187 | 617 | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | - | - |
| 2 | 315 | 600 | 340 | 680 | 365 | 730 | 404 | 790 | 442 | 850 | 470 | 880 | - | - | - | - | | - | - | - | |
| 3 | 390 | 500 | 420 | 600 | 455 | 720 | 505 | 850 | 560 | 1000 | 600 | 1180 | 640 | 1270 | 705 | 135 | 3 | - | 1428 | - | 1471 |

Tabla 7

| | Desplaz Axial ΔK _a | amientos d | del eje, aco Radial ΔK | - | | Tipo 494. Ingulo ΔK | w | Medida "E" | | ajuste (Pos. 26) os. 23.3 / Figura 1) |
|--------|----------------------------------|-----------------|---------------------------|-----------------|---------------|------------------------|---------|--------------------|-------|--|
| Tamaño | 92/98/64 Sh A/D [mm] | 92 Sh A [mm] | 98 Sh A [mm] | 64 Sh D [mm] | 92 Sh A [] | 98 Sh A [] | 64 Sh D | (Figura 4) [mm] | Rosca | Par de apriete [Nm] |
| 01 | 1,4 | 0,14 | 0,10 | 0,07 | 1,0 | 0,9 | 0,8 | 18 | M5 | 2 |
| 0 | 1,5 | 0,15 | 0,11 | 0,08 | 1,0 | 0,9 | 0,8 | 20 | M6 | 4,1 |
| 1 | 1,8 | 0,17 | 0,12 | 0,09 | 1,0 | 0,9 | 0,8 | 24 | M8 | 8,5 |
| 2 | 2,0 | 0,19 | 0,14 | 0,1 | 1,0 | 0,9 | 0,8 | 26 | M8 | 8,5 |
| 3 | 2,1 | 0,21 | 0,16 | 0,11 | 1,0 | 0,9 | 0,8 | 28 | M8 | 8,5 |

Tabla 8

| | Desplazam | ientos del eje ad | coplamiento | Par nominal T _{KN} | Orificios lado del fuelle metálico | | | | | | |
|--------|-------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------------|------------|------------|--|--|--|--|
| | | e metálico Tipo | ۱ . | acoplamiento fuelle metálico | Tipo 49310 | Tipo 49320 | Tipo 49330 | | | | |
| Tamaño | Axial ΔK_a [mm] | Radial ΔK _r [mm] | Ángulo ΔK _w [ឿ | Tipo 493 [Nm] | [mm] | [mm] | [mm] | | | | |
| 01 | 0,4 | 0,15 | 2 | 50 | 9 – 20 | 9 – 20 | 12 – 25 | | | | |
| 0 | 0,6 | 0,15 | 2 | 100 | 12 – 25 | 12 – 25 | 15 – 32 | | | | |
| 1 | 0,8 | 0,20 | 2 | 200 | 15 – 35 | 15 – 35 | 25 – 42 | | | | |
| 2 | 1,0 | 0,25 | 2 | 350 | 22 – 42 | 22 – 42 | 30 – 45 | | | | |
| 3 | 1,0 | 0,30 | 2 | 600 | 32 – 50 | 32 – 50 | 35 – 55 | | | | |

Tel.: 08341 / 804-0 Fax: 08341 / 804-421

http://www.mayr.de

Tabla 9

| | Par nominal mínimo transferible del acoplamiento de fuelle metálico en el Tipo 493.630 [Nm] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Tamaño | Ø 12 | Ø 13 | Ø 14 | Ø 15 | Ø 16 | Ø 17 | Ø 18 | Ø 19 | Ø 20 | Ø 21 | Ø 22 | Ø 23 | Ø 24 | Ø 25 | Ø 26 | Ø 27 | Ø 28 | Ø 29 | Ø 30 | Ø 31 | Ø 32 | Ø 33 |
| 01 | 21 | 23 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 1 | | - | - | - | - | - | - |
| 0 | 1 | - | - | 38 | 40 | 43 | 45 | 47 | 49 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | - |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ı | ı | 1 | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 |
| 2 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | ı | ı | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | 133 | 136 | 140 | 144 |
| 3 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Tamaño | Ø 34 | Ø 35 | Ø 36 | Ø 37 | Ø 38 | Ø 39 | Ø 40 | Ø 41 | Ø 42 | Ø 43 | Ø 44 | Ø 45 | Ø 46 | Ø 47 | Ø 48 | Ø 49 | Ø 50 | Ø 51 | Ø 52 | Ø 53 | Ø 54 | Ø 55 |
| 01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 82 | 83 | 85 | 87 | 89 | 91 | 93 | 95 | 97 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 147 | 151 | 155 | 158 | 162 | 166 | 169 | 173 | 176 | 180 | 183 | 187 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | | 250 | 256 | 262 | 268 | 274 | 280 | 286 | 292 | 298 | 304 | 309 | 315 | 321 | 327 | 332 | 338 | 344 | 349 | 350 | 350 | 350 |

Tabla 10

| | Orificio la | ado rígido a la torsión d | le – hasta | Par nominal T _{KN} y para acoplamiento de ár torsión y s | boles elástico rígido a la |
|--------|------------------------|---------------------------|--------------------------------------|---|----------------------------|
| | Buje con anillo tensor | Buje de la chaveta | Buje a presión con ranura de chaveta | Tipo 490 | 60 |
| Tamaño | Tipo 49610 [mm] | Tipo 49620 [mm] | Tipo 49620 [mm] | T _{KN} [Nm] | T _{KS} [Nm] |
| 01 | 19 – 38 | - | 19 – 35 | 100 | 150 |
| 0 | 25 – 45 | - | 25 – 42 | 150 | 225 |
| 1 | 25 – 45 | 16 – 32 | _ | 300 | 450 |
| 2 | 40 – 60 | 25 – 50 | _ | 650 | 975 |
| 3 | 45 – 70 | 30 – 55 | - | 1100 | 1650 |

Tabla 11

| | | Orificios preferentes Ø d _S (bujes con anillo tensor) y pares correspondientes transferibles [Nm] del cierre por fricción de los bujes con anillo tensor (Tipo 49610) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|------|--|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Tamaño | Ø 19 | Ø 20 | Ø 22 | Ø 24 | Ø 25 | Ø 28 | Ø 30 | Ø 32 | Ø 35 | Ø 38 | Ø 40 | Ø 42 | Ø 45 | Ø 48 | Ø 50 | Ø 52 | Ø 55 | Ø 60 | Ø 65 | Ø 70 |
| 01 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0 | - | - | - | - | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | - | - | - | - | 339 | 404 | 448 | 492 | 558 | 620 | 659 | 694 | 738 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 873 | 937 | 1036 | 1132 | 1195 | 1255 | 1338 | 1454 | - | - |
| 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1268 | 1394 | 1480 | 1565 | 1691 | 1890 | 2065 | 2204 |

Tabla 12

| | | entos máx. del ej gido a la torsión | | Tornillo de ajuste (Pos. 37,1) para buje (Pos. 37 / Figura 1) | | | | | |
|--------|---|--|------------------------------|---|-----------------------------|-------------|---------------|--|--|
| Tamaño | Axial ⁶⁾ ΔK _a [mm] | Radial ΔK , [mm] | Ángulo ΔK _w [ြ | Rosca | a | Par de | apriete | | |
| 01 | 0,9 | 0,2 | 2,0 | _ | | - | = | | |
| 0 | 1,1 | 0,2 | 2,0 | - | | - | - | | |
| 1 | 0,8 | 0,2 | 1,4 | M5 (hasta Ød _p ≤ 22) | M6 ($\emptyset d_p > 22$) | 2 Nm con M5 | 4,1 Nm con M6 | | |
| 2 | 1,1 | 0,25 | 1,4 | M6 | | 4 | ,1 | | |
| 3 | 1,3 | 0,3 | 1,4 | M8 | | 8 | ,5 | | |

⁶⁾ Sólo permitido como valor estático o cuasiestático.



Tel.: 08341 / 804-0 Fax: 08341 / 804-421

http://www.mayr.de

Instrucciones de montaje y servicio para el limitador de par

EAS®-compact® sincrónico, Tipo 49_.__5._ Tamaño 01 hasta 3 Tamaño 01 hasta 3

(B.4.14.E)

Versión

El acoplamiento EAS®-compact® se ha fabricado como acoplamiento de sobrecarga mecánico según el principio de descenso de bola.

Estado de suministro

El acoplamiento está completamente montado y se ha ajustado al par indicado en el pedido.

Si el cliente no indica en el pedido un ajuste del par, el acoplamiento se preajusta y se calibra a aprox. el 70 % del par

En el acoplamiento calibrado el tornillo cilíndrico (10) no está asegurado con Loctite. Antes de la puesta en marcha, asegurar el tornillo cilíndrico con Loctite 243

¡Verificar las condiciones de entrega!

Funcionamiento

El acoplamiento se encarga de proteger a la cadena propulsora contra golpes del par que se pueden producir por bloqueos imprevistos.

Funcionamiento en servicio normal

El acoplamiento EAS®-compact® transmite el par de un árbol de transmisión a un elemento de accionamiento que se puede montar en la brida de presión con rodamientos de bolas (2) del acoplamiento.

La transmisión del par se realiza sin holgura durante toda la vida útil del acoplamiento.

Los tipos de acoplamiento 493., 494. y 496. unen dos ejes y compensan los desplazamientos del eje.

Funcionamiento en caso de sobrecarga

Si se supera el par límite ajustado (sobrecarga), se desengancha el acoplamiento, la placa de presión (3) realiza una elevación axial, un conmutador de final de carrera (12) en la instalación del cliente detecta esta elevación y emite la señal para la desconexión del accionamiento. El par residual es de aprox. 5 hasta máx. 15 % del par ajustado.

Por consiguiente, el embrague EAS®-compact® no mantiene las

Tras retirar la sobrecarga, el acoplamiento vuelve a estar automáticamente listo para el funcionamiento después de alcanzar una posición de enclavamiento.

Reenclavamiento:

La subdivisión de enclavamiento del acoplamiento de enclavamiento EAS®-compact®

Tipo 49_._ _0._ es de 15°

La subdivisión de enclavamiento del acoplamiento sincrónico EAS®-compact®

Tipo 49_._ _5._ es de 360°

Montaje de los elementos de transmisión (Figura 2)

Los elementos de transmisión se centran en el cojinete de ranura (6) (ajuste H7/h5) y se atornilla con la brida de presión



Tenga en cuenta la profundidad de enroscado máxima en la brida de presión (2) (Tabla 3, página 4).



:Nota!

Tenga en cuenta las medidas de conexión "a" y "e" para los elementos de toma de fuerza (Figura 2 y Tabla 3, página 4).


Si la fuerza radial resultante del elemento transmisión se encuentra aproximadamente en el centro del rodamiento y de la carga radial máxima permitida según la tabla 3, no es necesario un apoyo adicional del elemento de toma de fuerza.

El elemento de transmisión no debe transmitir fuerzas axiales importantes (ver Tabla 3) sobre la brida de presión (2) del acoplamiento.

Para elementos de transmisión extremadamente anchos o para elementos con diámetro reducido se recomienda el acoplamiento EAS®-compact® con buje prominente largo (Tipo

Si el diámetro es muy pequeño, el elemento de transmisión se atornilla a través de una brida intermedia del cliente con la brida de presión (2).

Como apoyo del elemento de transmisión se pueden utilizar rodamientos de bola, rodamientos de aguja o bujes, según la situación y el espacio de montaje. Se debe prestar atención a que el apoyo del elemento de transmisión se lleve a cabo como rodamiento fijo (Figura 2).



Tel.: 08341 / 804-0

http://www.mayr.de

Fax: 08341 / 804-421

Fig. 2

Instrucciones de montaje y servicio para el limitador de par

EAS®-compact® a deslizamiento, Tipo 49_.__0._

EAS®-compact® sincrónico, Tipo 49_.__5._

Tamaño 01 hasta 3

(B.4.14.E)

Fijación en el eje

Los acoplamientos EAS®-compact® se suministran de serie con los manguitos cónicos, anillos tensores, bujes a presión o con ranuras de chaveta.

Para el montaje de los manguitos cónicos, anillos tensores o bujes a presión hay que tener en cuenta lo siguiente:

- Ajuste de los ejes.
 Hasta un diámetro de 38 h6 hasta k6 diámetro mayor de 38 h8 hasta k6
- Superficie de los ejes: torneado fino o pulido (Ra = 0,8 μm)
- Material del eje: Límite elástico mínimo 350 N/mm², p. ej. St 60, St 70, C 45, C 60.
- Antes del montaje del acoplamiento o de los bujes de acoplamiento se deben desengrasar los ejes y los orificios o eliminar las capas de conservación.

Los orificios o los ejes grasosos o aceitosos no transmiten el par T_{R} indicado en el pedido.

- Monte el acoplamiento o los bujes de acoplamiento mediante un dispositivo adecuado en ambos extremos de los ejes y colóquelos en la posición correcta.
- Apriete los tornillos tensores en pasos (en 3 hasta un máx. de 6 vueltas de apriete) y de forma cruzada mediante una llave dinamométrica uniformemente hasta el par indicado en la tabla 4.



¡Nota!

Al apretar el manguito cónico (13/17), el acoplamiento o el buje del acoplamiento se desplazan axialmente en dirección al manguito cónico (13/17). En el caso del acoplamiento EAS®compact® con fuelle metálico (Tipo 493._ _ _.0) se debe prestar atención a causa del efecto anteriormente indicado de apretar completamente primero un manguito cónico (p. ej. Pieza 13, Figura 1, página 2) y después el otro lado (del fuelle metálico) (Pieza 17, Figura 1, página 2). Al montar el tipo 493.___.0 también hay que prestar atención a no ejercer una presión axial sobre el fuelle metálico (se puede dañar).

Desmontaje

En los manguitos cónicos o en los anillos tensores existen junto a los tornillos tensores (11, 18, 24 y 36,1) tuercas de extracción.

- 1) Afloje unas vueltas los tornillos tensores.
- Extraiga los tornillos tensores que se encuentran junto a las tuercas de extracción y enrósquelos en las tuercas de extracción hasta que contacten. Apriete después estos tornillos hasta que se suelte la unión a tensión.

Montaje del eje mediante unión de chaveta

En el caso de EAS®-compact® con ranura de chaveta se debe fijar el acoplamiento tras el montaje en el eje de forma axial, p. ej. con una tapa de presión y un tornillo que se enrosca en la rosca de centraje del eje y/o un perno roscado (ver Figura 3).

Ensamblado de los cubos (1/20) Tipo 494._ _ _._ (Figura 4)

La corona dentada elástica (22) se pretensa por medio del acoplamiento de los componentes 23.1/23.2/23.3 con el componente 21 entre las mordazas metálicas. Para ello se debe aplicar una fuerza de montaje axial.

Se puede reducir esta fuerza engrasando ligeramente la corona dentada.



Nota!

¡Utilice lubricantes adecuados para PU (p. ej. vaselina o Mobilgrease HP 222)!



:Nota!

Tras juntar los dos bujes de acoplamiento no se debe aplicar a la corona dentada (22) ninguna presión axial demasiado elevada.

¡Respete la medida de distancia "E" según la Figura 4 y la Tabla 7!




Fig. 3

Ensamblado de los cubos (1/16) Tipo 493._ _ _._ (Figura 3)



¡Atención!

Al montar los bujes (1 y 16) no se debe aplicar la fuerza de acoplamiento a través del fuelle metálico

=> Peligro de deformación del fuelle.

Acoplamiento de las dos piezas de acoplamiento Tipo 496._ _ _.0 (Figura 1)

Acople la pieza elástica de desplazamiento y el acoplamiento de sobrecarga y atorníllelos con tornillos de cabeza cilíndrica (Pos. 30) aplicando el par de apriete indicado en la tabla 4. Los tornillos de cabeza cilíndrica (Pos. 30) se deben asegurar p. ej. con Loctite 243.



Nota!

Al apretar el manguito cónico (13), el acoplamiento o el buje del acoplamiento se desplazan axialmente en dirección al manguito cónico (13).

En el caso del acoplamiento EAS®-compact® con paquete de láminas (Tipo 496.___.0) se debe prestar atención a causa del efecto anteriormente indicado de apretar completamente primero el manguito cónico (Pieza 13, Figura 1, página 2) y después el otro lado (del paquete de láminas).

Página 8 de 14



EAS®-compact® sincrónico, Tipo 49_.__5._

(B.4.14.E)

Desplazamientos del eje permitidos


Los acoplamientos ${\sf EAS}^{\it @}$ -compact $^{\it @}$ de los tipos 493. $_$ _.0 (con fuelle metálico), 494.___. (lastic sin juego) y 496.___.0 (rígido a la torsión, sin juego) compensan el desplazamiento radial, axial y angular de los ejes (Figura 4) sin perder su ausencia de juego. No obstante, los desplazamientos de los ejes permitidos indicados en las tablas 7, 8 y 12 no deben alcanzar simultáneamente el valor máximo.

Si se producen simultáneamente varios tipos de desplazamiento, estos influirán entre sí, es decir, los valores permitidos de desplazamiento dependerán entre sí según la


La suma del desplazamiento real en tantos por ciento del valor máximo no debe superar el 100 %.

Los valores de desplazamientos permitidos que se indican en las tablas 7, 8 y 12 hacen referencia a un inserto de acoplamiento con el par nominal, una temperatura ambiente de +30 ℃ y una velocidad de funcionamiento de 1500 mi n⁻¹. Bajo otras condiciones de funcionamiento o condiciones extremas de aplicación del acoplamiento consulte a la fábrica.

Tipo 493.___.0 (con fuelle metálico)



Tipo 494.__._ (lastic, sin juego)



_ _.0 (rígido a la torsión, sin juego)




Fig. 4

Ejemplo:

Tipo 493. _ _ _.0, tamaño 3:


El desplazamiento axial que se produce Ka = 0,4 mm corresponde al 40 % del valor máximo permitido Ka máx = 1,0 mm.

El desplazamiento radial que se produce K_r = 0,09 mm corresponde al 30 % del valor máximo permitido Kr máx = 0,3 mm.

=> Desplazamiento angular permitido Kw = 30 % del valor máximo

 $K_{w \text{ máx}} = 2.0^{\circ} => K_{w} = 0.6^{\circ}$

30/07/2010 TK/RN/GC/GF



Tamaño 01 hasta 3

Fig. 5

Alineación del acoplamiento

Una alineación exacta del acoplamiento aumenta considerablemente la vida útil del acoplamiento y reduce la carga para los rodamientos del eje.

En los accionamientos con un número de revoluciones muy elevado se recomienda una alineación con un dispositivo de


Normalmente es suficiente alinear el acoplamiento con una regla de filo en dos planos perpendiculares entre sí.

Disposición de los muelles

El requisito para un funcionamiento correcto del acoplamiento v un ajuste sin complicaciones del par es una disposición correcta del resorte de disco.

En todos los tamaños se han montado para el rango inferior del par **un** resorte de disco (Tipo 49_.5_ _._), para el rango medio del par dos resortes de disco (Tipo 49_.6_ _._),

para el rango elevado del par cuatro resortes de disco (Tipo 49_.7_ _._) y para el rango máximo del par cinco resortes de disco (Tipo 49_.8_ _._) (Figura 6).



Tel.: 08341 / 804-0

http://www.mayr.de

Fax: 08341 / 804-421

Fig. 6

(B.4.14.E)

Ajuste del par

Para garantizar un uso del embrague con bajo nivel de desgaste, es necesario ajustar el par de giro con un factor de servicio suficientemente alto (par de giro en relación a par de funcionamiento). En la práctica ha demostrado ser útil un factor de regulación de 1,3 hasta 3. Si los cambios de carga y las aceleraciones son muy altos y el funcionamiento es irregular, habrá que ajustar un factor de regulación correspondientemente alto.

El rango de ajuste del par correspondiente está impreso en la placa de identificación (14). El ajuste se realiza girando la tuerca de ajuste (5). Los resortes de disco montados (9) se utilizan en el rango negativo de la línea característica (ver Figura 9), es decir, si se aprieta la tuerca de ajuste (5), se reduce la tensión del muelle o si se suelta la tuerca de ajuste (5) aumenta la tensión del muelle.

Si el cliente no se desea otro ajuste del par, el acoplamiento se **preajusta** y **marca** (calibra) por regla general de fábrica a aprox. al 70 % del par máximo.



:Nota


Si el par preajustado ya no debe ser modificado por el cliente, el cliente deberá desenroscar no obstante los tornillos cilíndricos (10), aplicar Loctite 243 y volver a enroscarlos.


Se puede realizar un control del **"Inserto de resorte en el área de funcionamiento"** (Figura 9) a través de la medida "a" (distancia de lado frontal de la tuerca de ajuste (5) hasta el lado frontal de la placa de presión (3) (Figura 8)). Encontrará las indicaciones pertinentes en la Tabla 2.



¡Nota!

Un giro de la tuerca de ajuste (5) en sentido horario reduce el par. Un giro en sentido antihorario aumenta el par. Dirección de la vista hacia la tuerca de ajuste (5) como en la Figura 7.







Tamaño 01 hasta 3




Fig. 9

Regulción del par

 a) Convierta el par necesario mediante la fórmula siguiente en tantos por ciento del valor de ajuste máximo (ver Tabla 2).

Ajuste del par necesario x 100 = Ajuste en % Ajuste máx. del par (Tab. 2)

- b) Suelte el tornillo cilíndrico (10) en la tuerca de ajuste (5).
- Gire la tuerca de ajuste (5) con ayuda de la escala de ajuste estampada (Figura 7) en sentido horario o antihorario mediante una llave de espigas hasta ajustar el par deseado.
- d) El par deseado resulta de la superposición de la marca (D) en el anillo retención (4) y de la indicación del porcentaje (C) en la tuerca de ajuste (5) (Figura 7).
- e) Aplique Loctite 243 al tornillo cilíndrico (10) y enrósquelo en la tuerca de ajuste (5); las 4 muescas (A) deben estar situadas en la tuerca de ajuste (5) y las muescas (B) en el anillo de retención (4) en la misma posición (Figura 7). Es posible que sea necesaria una ligera corrección.



¡Nota!

Un ajuste de la tuerca de ajuste (5) o el tensionado de los resortes de disco (9) fuera del rango de funcionamiento de la línea característica del resorte de disco (ver Figura 9) anulará la función del acoplamiento.

Tras el desmontaje del acoplamiento (p. ej. por el cambio del resorte de disco o de la disposición por capas del resorte de disco) se debe preajustar y calibrar de nuevo el acoplamiento a través de la medida "a" (ver Tabla 2 y Figura 8).



¡Nota!

La medida de control "a" puede presentar desviaciones debido a las tolerancias de construcción o al desgaste del acoplamiento.



Tamaño 01 hasta 3

(B.4.14.E)

Montaje del conmutador de final de carrera

La flecha de dirección de conmutación en la tapa de la carcasa del conmutador de final de carrera mecánico está dirigida hacia la tuerca de ajuste (5) o hacia la dirección de elevación de la placal de presión (3), Figura 1. Ajuste las distancias de conmutación para el conmutador de final de carrera mecánico y sin contacto según la Figura 10 o la Figura 11. La distancia entre la placa de presión (3) y el punto de conmutación se puede ajustar de forma precisa con un tornillo de cabeza hexagonal SW 7 (Figuras 10 y 11).




Imagen 10: Conmutador de final de carrera sin contacto




Imagen 11: Conmutador de final de carrera mecánico

Mantenimiento

Los intervalos de mantenimiento hacen referencia a la comprobación del par de acoplamiento ajustado, de la unión del eje y del buje y de los pares de apriete de los tornillos. Se deben cumplir los pares de apriete indicados según la Tabla 4. La lubricación posterior del acoplamiento sólo debe ser realizada por personal especialmente formado y sólo es necesaria bajo condiciones de funcionamiento extremas como polvo intenso. suciedad o velocidad de servicio elevada. En el caso descrito se deben volver a lubricar las geometrías de transmisión del

Se deben cumplir los siguientes intervalos de mantenimiento y control:

- 1.) Control visual, comprobación de los parámetros de montaje (pares de apriete), comportamiento de funcionamiento del acoplamiento, desenganche del acoplamiento, par ajustado y función de conmutación del iniciador antes de la primera puesta en marcha.
- 2.) Control visual, comprobación de los pares de apriete, desenganche del acoplamiento, comprobación del par y, en caso necesario, lubricación posterior tras 2000 horas de servicio, tras 100 sobrecargas o como máximo cada 6 meses.

Reciclaje

Componentes electrónicos (conmutador de final de carrera): Los productos montados deben de seguir un proceso de reciclaje, código No. 160214 (materiales mixtos) o componentes de acuerdo con el código No. 160216, o ser entregados a una empresa con certificado de reciclaje.

Todos los componentes de acero:

(N° de código 160117) Chatarra de acero

Componentes de aluminio:

Metales no férricos (N° de código 160118)

Juntas, anillos toroidales, V-Seal, elastómeros:

Tel.: 08341 / 804-0

http://www.mayr.de

Fax: 08341 / 804-421

E-Mail: info@mayr.de

(N° de código 160119) Plástico

Instrucciones de montaje y servicio para el limitador de par EAS®-compact® a deslizamiento, Tipo 49_.__0._ Tamaño 01 hasta 3 EAS®-compact® sincrónico, Tipo 49_.__5._ Tamaño 01 hasta 3

(B.4.14.E)

Averías

| Fallos | Posibles causas | Solución | | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|--|--|--|
| Desenganche prematuro del acoplamiento | Se ha ajustado un par equivocado El ajuste de la tuerca de ajuste ha cambiado (posición) | Ponga el equipo fuera de servicio Compruebe el ajuste del par Asegure la tuerca de ajuste Si no se puede determinar la causa del fallo, el acoplamiento se debe comprobar en fábrica | | | | | | |
| | Acoplamiento desgastado | | | | | | | |
| El contemiente de co | Se ha ajustado un par equivocado | Ponga el equipo fuera de servicio Comprobar si existen cuerpos extraños que afectan al funcionamiento | | | | | | |
| El acoplamiento no se activa en caso de sobrecarga | El ajuste de la tuerca de ajuste ha cambiado (posición) | del mecanismo de desenclavamiento 3) Compruebe el ajuste del par 4) Asegure la tuerca de ajuste | | | | | | |
| | Acoplamiento desgastado | 5) Si no se puede determinar la causa del fallo, el acoplamiento se debe comprobar en fábrica | | | | | | |
| Duides durants al | Fijación insuficiente del acoplamiento | Ponga el equipo fuera de servicio Compruebe la sujeción del acoplamiento | | | | | | |
| Ruidos durante el funcionamiento normal | Los tornillos se han soltado | 3) Compruebe los pares de apriete de los tornillos 4) Compruebe el ajuste del par y la firmeza de sujeción de la tuerca de ajuste | | | | | | |
| | La tuerca de ajuste se ha soltado | 5) Si no se puede determinar la causa del fallo, el acoplamiento se debe comprobar en fábrica | | | | | | |
| | Error de alineación | Ponga el equipo fuera de servicio Cambie el acoplamiento completo Compruebe la alineación | | | | | | |
| Rotura del fuelle | Daño previo del fuelle a causa del transporte o del montaje | Ponga el equipo fuera de servicio Cambie el acoplamiento completo Compruebe la alineación | | | | | | |
| Tipo 493 | Los parámetros de funcionamiento no corresponden al rendimiento del acoplamiento | Ponga el equipo fuera de servicio Compruebe los parámetros de funcionamiento y seleccione un acoplamiento adecuado (tenga en cuenta el espacio disponible para el montaje) Monte el nuevo acoplamiento Compruebe la alineación | | | | | | |
| | El fuelle se excita por la frecuencia propia, resonancia | Ponga el equipo fuera de servicio Las unidades de transmisión de fuerza se deben rediseñar Cambie el acoplamiento completo Compruebe la alineación | | | | | | |
| Cambio de los ruidos de funcionamiento y aparición de vibraciones Tipo 493 | Se han soltado tornillos, resonancias, fijación insuficiente del acoplamiento | Ponga el equipo fuera de servicio Compruebe los pares de apriete de los tornillos Se deben comprobar las unidades de transmisión de fuerza Compruebe los diferentes componentes del acoplamiento y sustituya las piezas dañadas | | | | | | |

Tel.: 08341 / 804-0 Fax: 08341 / 804-421

http://www.mayr.de

Instrucciones de montaje y servicio para el limitador de par EAS®-compact® a deslizamiento, Tipo 49_.__0._ Tamaño 01 hasta 3 EAS®-compact® sincrónico, Tipo 49_.__5._ Tamaño 01 hasta 3

(B.4.14.E)

Averías

| Fallos | Posibles causas | Solución |
|--|--|--|
| | Error de alineación | Ponga el equipo fuera de servicio Solucione la causa del error de alineación (p. ej. tornillo de la base suelto, rotura de la sujeción del motor, expansión por calor de componentes del equipo, cambio de la medidad de montaje "E" del acoplamiento) Compruebe si el acoplamiento está desgastado |
| Cambio de los ruidos de funcionamiento y/o aparición de vibraciones Tipo 494 | Desgaste de la corona dentada, transmisión breve del par por contacto metálico | Ponga el equipo fuera de servicio Desmonte el acoplamiento y elimine los restos de la corona dentada Compruebe los diferentes componentes del acoplamiento y sustituya las piezas dañadas Monte una nueva corona dentada, monte los componentes del acoplamiento Compruebe la alineación y corríjala en caso necesario. |
| | Los tornillos tensores y de apriete (24 y 25) o el perno roscado de seguridad (26) para la retención axial de los bujes están sueltos | Ponga el equipo fuera de servicio Compruebe la alineación del acoplamiento Apriete con el par prescrito los tornillos tensores y de apriete (24 y 25) para la retención axial de los bujes y los tornillos de unión (20) o el perno roscado de seguridad (26) y asegúrelos con un lacrado de seguridad para que no puedan soltarse |
| | Tornillos de unión sueltos (20) | Compruebe si el acoplamiento está desgastado |
| | Desgaste de la corona dentada, transmisión del par por contacto metálico | Ponga el equipo fuera de servicio Cambie el acoplamiento completo Compruebe la alineación |
| | Rotura de las levas por una energía de impacto/sobrecarga elevada | Ponga el equipo fuera de servicio Cambie el acoplamiento completo Compruebe la alineación Determine la causa de la sobrecarga |
| Rotura de levas Tipo 494 | Los parámetros de funcionamiento no corresponden al rendimiento del acoplamiento | Ponga el equipo fuera de servicio Compruebe los parámetros de funcionamiento y seleccione un acoplamiento adecuado (tenga en cuenta el espacio disponible para el montaje) Monte el nuevo acoplamiento Compruebe la alineación |
| | Error de mando en la unidad del sistema, se superan las características dinámicas del acoplamiento | 1) Ponga el equipo fuera de servicio 2) Compruebe el dimensionado del acoplamiento 3) Cambie el acoplamiento completo 4) Compruebe la alineación 5) Instruya y forme a los usuarios |
| | Error de alineación | Ponga el equipo fuera de servicio Solucione la causa del error de alineación (p. ej. tornillo de la base suelto, rotura de la sujeción del motor, expansión por calor de componentes del equipo, cambio de la medida de montaje "E" del acoplamiento) Compruebe si el acoplamiento está desgastado Monte una nueva corona dentada |
| Desgaste prematuro de la corona dentada | p. ej. contacto con líquidos/aceites agresivos, influencia de ozono, temperatura ambiente demasiado elevada, etc. que causan cambios físicos | Ponga el equipo fuera de servicio Desmonte el acoplamiento y elimine los restos de la corona dentada Compruebe los diferentes componentes del acoplamiento y sustituya las piezas dañadas Monte una nueva corona dentada, monte los componentes del acoplamiento |
| Tipo 494 | de la corona dentada | acoplamiento 5) Compruebe la alineación y corríjala en caso necesario. |
| | Se han superado las temperaturas ambiente o de contacto permitidas para la corona dentada | Asegúrese de excluir futuros cambios físicos de la corona dentada. Ponga el equipo fuera de servicio Desmonte el acoplamiento y elimine los restos de la corona dentada Compruebe los diferentes componentes del acoplamiento y sustituya las piezas dañadas Monte una nueva corona dentada, monte los componentes del acoplamiento Compruebe la alineación y corríjala en caso necesario. Compruebe y regule las temperaturas ambiente y de contacto (posible |

Tel.: 08341 / 804-0 Fax: 08341 / 804-421

http://www.mayr.de

Instrucciones de montaje y servicio para el limitador de par EAS®-compact® a deslizamiento, Tipo 49_.__0._ Tamaño EAS®-compact® sincrónico, Tipo 49_.__5._ Tamaño Tamaño 01 hasta 3

Tamaño 01 hasta 3

Averías

| Fallos | Posibles causas | Solución |
|---|---|--|
| Desgaste prematuro de la corona dentada (licuación de materiales en el interior de los dientes de la corona dentada) Tipo 494 | Vibraciones del accionamiento | Ponga el equipo fuera de servicio Desmonte el acoplamiento y elimine los restos de la corona dentada Compruebe los diferentes componentes del acoplamiento y sustituya las piezas dañadas Monte una nueva corona dentada, monte los componentes del acoplamiento Compruebe la alineación y corríjala en caso necesario. Determine la causa de las vibraciones (posible solución: corona dentada con dureza Shore menor o mayor) |
| Cambio de los ruidos | Error de alineación, montaje erróneo Tornillos de unión sueltos(29, 30, 31, 32), corrosión por fricción reducida | Ponga el equipo fuera de servicio Solucione la causa del error de alineación Compruebe si el acoplamiento está desgastado Ponga el equipo fuera de servicio Compruebe los diferentes componentes del acoplamiento y sustituya las piezas dañadas |
| de funcionamiento y/o aparición de | debajo de la cabeza del tornillo y en el paquete de láminas | Apriete los tornillos de unión (29, 30, 31, 32) con el par prescrito Compruebe la alineación y corríjala en caso necesario |
| vibraciones Tipo 496 | Los tornillos tensores y de apriete (36,1 y 38,1) o el perno roscado de seguridad (37.1) para la retención axial de los bujes están sueltos | Ponga el equipo fuera de servicio Compruebe la alineación del acoplamiento Apriete con el par prescrito los tornillos tensores y de apriete (36.1 y 38.1) para la retención axial de los bujes o el perno roscado de seguridad (37.1) y asegúrelos con un lacrado de seguridad para que no puedan soltarse Compruebe si el acoplamiento está desgastado |
| | Rotura del paquete de láminas por cargas de impacto/sobrecargas elevadas | Ponga el equipo fuera de servicio Desmonte el acoplamiento y elimine los restos de los paquetes de láminas Compruebe los diferentes componentes del acoplamiento y sustituya las piezas dañadas Determine y elimina la causa de la sobrecarga |
| Rotura del paquete de láminas Tipo 496 | Los parámetros de funcionamiento no corresponden al rendimiento del acoplamiento | Ponga el equipo fuera de servicio Compruebe los parámetros de funcionamiento y seleccione un acoplamiento adecuado (tenga en cuenta el espacio disponible para el montaje) Monte el nuevo acoplamiento Compruebe la alineación |
| | Error de mando en la unidad del sistema | Ponga el equipo fuera de servicio Desmonte el acoplamiento y elimine los restos de los paquetes de láminas Compruebe los diferentes componentes del acoplamiento y sustituya las piezas dañadas Instruya y forme a los usuarios |
| Grietas/rotura de los paquetes de láminas/tornillos de unión Tipo 496 | Vibraciones del accionamiento | Ponga el equipo fuera de servicio Desmonte el acoplamiento y elimine los restos de los paquetes de láminas Compruebe los diferentes componentes del acoplamiento y sustituya las piezas dañadas Compruebe la alineación y corríjala en caso necesario Determine y elimine la causa de las vibraciones |



 $mayr^{\circ}$ no se responsabiliza ni asume garantía alguna si se utilizan repuestos y accesorios que no han sido suministrados por $mayr^{\circ}$ y por los daños consiguientes.

Tel.: 08341 / 804-0 Fax: 08341 / 804-421

http://www.mayr.de

E-Mail: info@mayr.de

(B.4.14.E)